



Aterm WG2600HP「つなぎかたガイド」「取扱説明書」正誤表

このたびは Aterm WG2600HP をご利用いただき、まことにありがとうございます。
添付されております「つなぎかたガイド」および「取扱説明書」には、下記の誤りがあります。お手数ですが、下記の「誤」に記載されている内容を「正」に読み替えてくださるようお願いいたします。

No.	マニュアル名	記載箇所	正	誤
1	つなぎかたガイド	STEP1 手順 6	⑥ 親機の電源を入れ、約 <u>170 秒</u> 待つ 図のように AC アダプタを接続すると、親機の電源が入ります。 いったん前面のすべてのランプが緑点灯します。正常動作するまで 約 <u>170 秒</u> お待ちください。	⑥ 親機の電源を入れ、約 <u>90 秒</u> 待つ 図のように AC アダプタを接続すると、親機の電源が入ります。 いったん前面のすべてのランプが緑点灯します。正常動作するまで 約 <u>90 秒</u> お待ちください。
2	つなぎかたガイド	STEP2 「イーサネットコンバータの場合」の手順 4	④ POWER ランプが緑点灯したあと、しばらくして親機の 検索が完了したら(約 <u>190 秒</u>)、ACTIVE ランプが緑点 灯することを確認する	④ POWER ランプが緑点灯したあと、しばらくして親機の 検索が完了したら(約 <u>100 秒</u>)、ACTIVE ランプが緑点 灯することを確認する
3	取扱説明書	3-37 ページ 「子機 WG2600HP を WPS で Wi-Fi 設定する」の手順 1	1.子機 WG2600HP の電源が入っていない場合は、電源 を入れてから約 <u>170 秒</u> 待つ	1.子機 WG2600HP の電源が入っていない場合は、電源 を入れてから約 <u>90 秒</u> 待つ
4	取扱説明書	7-2 ページ 「お願い」	●ファームウェアのバージョンアップ中(7～8分間)は 絶対に本商品の電源を切らないでください。	●ファームウェアのバージョンアップ中(5～6分間)は 絶対に本商品の電源を切らないでください。
5	取扱説明書	7-7 ページ 「親機を初期化する場合」- 「RESET スイッチで初期化する」の手順 1	1.親機の POWER ランプが緑点灯していることを確認する 電源を入れ直した場合や電源を入れた直後の場合は、約 <u>170 秒</u> 待 ちください。	1.親機の POWER ランプが緑点灯していることを確認する 電源を入れ直した場合や電源を入れた直後の場合は、約 <u>90 秒</u> 待 ちください。
6	取扱説明書	7-7 ページ 「親機を初期化する場合」- 「RESET スイッチで初期化する」の手順 4	4.親機から AC アダプタのプラグをいったん取り外したあ と、10 秒ほど待ってから再び差し込み、約 <u>170 秒</u> 待つ	4.親機から AC アダプタのプラグをいったん取り外したあ と、10 秒ほど待ってから再び差し込み、約 <u>90 秒</u> 待つ
7	取扱説明書	7-9 ページ 「子機 WG2600HP を初期化 する場合」-「RESET スイ ッチで初期化する」の手順 1	1.子機 WG2600HP の電源が入っていない場合は、電源 を入れてから約 <u>170 秒</u> 待つ	1.子機 WG2600HP の電源が入っていない場合は、電源 を入れてから約 <u>90 秒</u> 待つ
8	取扱説明書	7-9 ページ 「子機 WG2600HP を初期化 する場合」-「RESET スイ ッチで初期化する」の手順 3	3.子機 WG2600HP から AC アダプタのプラグをいったん 取り外したあと、10 秒ほど待ってから再び差し込み、 約 <u>170 秒</u> 待つ	3.子機 WG2600HP から AC アダプタのプラグをいったん 取り外したあと、10 秒ほど待ってから再び差し込み、 約 <u>90 秒</u> 待つ